

Baltas krāsas flīžu līme

weber supra light fix

Klasisko keramisko flīžu un dabīgā akmens, granīta flīžu līmēšanai uz šādām pamatnēm:

- Betons (RH <90%), viegls betons, ķieģeļi, apmetums, cementa bāzes apmetums, ģipškartons, cementa šķiedru plāksnes, weber Hidroizolācijas sistēmas.

- Maziem remontdarbiem ārdarbos uz horizontālām pamatnēm (piezīme: slīpums ir vismaz 1:100).

Pirms flīzēšanas betona pamatnei jābūt izlīdzinātai ar grīdas līdzinātāju.

Pozitīvās īpašības

- Piemērota gan iekšdarbiem, gan āra darbiem
- Mitrumizturīga
- Samazināts putekļu daudzums
- Piemērota granīta flīzēm

Iestrāde

• Flīzējamai pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Pamatnes un gaisa temperatūrai iestrādes laikā un 2 diennaktis pēc iestrādes jābūt virs +10°C. Betona un citas absorbējošas pamatnes vēlams viegli samitrināt vai gruntēt ar dziļumgrunti **Weber MD16** (pirms Weber hidroizolācijas iestrādes pamatnes gruntēšana ir obligāta).

Apsildāmām grīdām pirms flīzēšanas ieteicams uz dažām stundām paaugstināt temperatūru līdz maksimumam, tad izslēgt apkuri un ļaut grīdai vienu diennakti atdzist.

• Sausais maisījumu jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina līmes saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 10 minūtes jānostādina, lai sastāvā esošās vielas pilnvērtīgi reaģētu ar ūdeni un līme iegūtu atbilstošu konsistenci. Pirms līmēšanas java vēlreiz viegli jāapmaisa. Ieteicams vienlaikus iejaukt tādu flīžu līmes apjomu, ko iespējams izstrādāt 4 stundu laikā.

• Maisījums ar gludu špakelplāstiņu vai ķelli jāuzklāj uz flīzējamās pamatnes 3-15 mm biezā kārtā. Uzklāšanas laikā maisījums jāpiespiež, lai tas labāk iesūcas pamatnē, nodrošinot pēc iespējas labāku saķeri. Pēc tam uzklāto slāni izrievo ar roboto ķelli. Vienlaikus jānoklāj un jāizrievo tāds laukums, ko iespējams noklāt ar flīzēm 10-15 minūšu laikā.

Uz pārklātās pamatnes pa vienai sāk klāt flīzes. Katru flīzi pēc uzlikšanas spēcīgi izgrūsta dažādos virzienos, tādējādi cieši iespiežot līmē. Rezultātā keramisko sienas flīžu aizmugurei ir jābūt pārklātai ar līmi vismaz 80% apmērā, bet pārējos gadījumos flīžu aizmugurēm jābūt pārklātām pilnībā.

Lielformāta flīzēm līme vispirms jāuzklāj gan uz pamatnes, gan uz flīzes aizmugures. Mozaikas flīzes nedrīkst būt savienotas ar papīru vai sietu. Lai pārbaudītu flīzes saķeri ar pamatni, laiku pa laikam var kādu uzklāto flīzi noņemt un atlikt vietā, pārbaudot, kā tā pielīp atpakaļ.

Flīžu novietojumu iespējams koriģēt 10 minūšu laikā pēc to piestiprināšanas. Šuvju vietās līme drīkst pacelties ne augstāk par pusi no šuves dziļuma. Lieko javu uzreiz jānotīra ar mitru sūkli.

Flīzēšanas krustiņus un citus savienojumu fiksēšanas palīg līdzekļus vēlams izņemt līdz ar līmes sacietēšanu.

Darbarīki uzreiz pēc darbu beigām jānomazgā ar ūdeni. Pa noplīzēto grīdu viegli pārstaigāt drīks pēc 1 diennakts.

Tehniskā informācija

Patēriņš	Apmēram 2-5 kg / m ²
Pievienojamais ūdens daudzums	Apmēram 6.75 l/15 kg (apmēram 0.45 l/kg)
Iestrādes temperatūra	+10°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	Apmēram 2 stundas
Cietēšanas laiks (+23°C, 50% RH)	šuvja aizdarei līdz vieglai pārstaigāšanai līdzai pilnai slodzei
	Sienas: 4 stundas mozaika flīzēm, 24 stundas visām flīzēm; Grīdas: 48 stundas 48 stundas 2 nedēļas
Stiepes stiprība pēc 28 dienām	> 1.0 N/mm ² (EN 1348)
Saistviela	Balts cements
Krāsa	Baltā
Iepakojums	15 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši no ražošanas datuma (iekpojumu neturēt atvērtu mitrā vietā)



Produkta priekšrocības



Piemērota gan iekšdarbiem, gan āra darbiem



Samazināts putekļu daudzums



Mitrumizturīgs



Der apsildāmām grīdām



Baltā krāsa

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv

weber
SAINT-GOBAIN