

Cementa java ar šķiedrām siltumizolācijas lokšņu
pielīmēšanai un armēšanai

weber.therm plus ultra

Elastīga, tvaiku caurlaidīga, pastiprināta ar šķiedrām līmēšanas un armēšanas java **izstrādāta speciāli fenola putu (PF) siltumizolācijas lokšņu Kingspan Kooltherm K5** pielīmēšanai un armējošā slāņa izveidei fasāžu siltināšanas sistēmā **weber.therm plus ultra**. Maisījums satur kapilārā mitruma absorbējošus piemaisījumus, lai fasādes virsma ātrāk nožūst pēc nokrišņu un mitruma iedarbības.

Pozitīvās īpašības

- Tvaiku caurlaidīga
- Pastiprināta ar šķiedrām
- Iestrādājama ar rokām vai mehāniski
- Izstrādāta speciāli fenola putu (PF) siltumizolācijas pielīmēšanai un armēšanai
- Izmanto sertificētā sistēmā **weber.therm plus ultra (ETA-07/0258)**

Iestrāde

Pamatnes sagatavošana

- Armējošā līmjava **weber.therm plus ultra** ir izstrādāta speciāli lai pielīmētu apmetuma fasādes siltumizolācijas plāksnes **Kingspan Kooltherm K5** praktiski pie jebkuras minerālas pamatnes, piemēram, keramzīta blokiem, gāzbetona blokiem, monolīta betona, ķieģeļiem, utt. Pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem, cementa piena, eļļām u.c. Absorbējošās pamatnes gruntē ar dziļu gruntējumu **weber.prim 400 Tiefgrund**.

Java sagatavošana

- Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru dzeramu ūdeni. Pievienojamais ūdens daudzums 8 l/30kg. Maisīšana jāveic ar mikseri, līdz tiek iegūta viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 10 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa. Gatavas javas izstrādes laiks ir 2 stundas.

Siltumizolācijas pielīmēšana un armējošā slāņa izveide

- Pielīmējot siltumizolācijas loksnes **Kooltherm K5** pie līdzenas pamatnes, armējošo līmjavu **weber.therm plus ultra** uzklāj uz siltumizolācijas loksni ar zobaino ķelli 10x12mm visā loksnes platībā. Ja siltumizolācijas loksnes pielīmē pie nelīdzenas pamatnes, tad līmjavu uzklāj ar 3-4 javas pikām, apmēram 5cm no loksnes malām. Šajā gadījumā līmjavai jāpārklāj vismaz 60% no loksnes un pamatnes platības, ja loksni pielīmē pie pamatnes un uzreiz noņem.
- Armējošo slāni uz **Kooltherm K5** siltumizolācijas loksniem veido ar diviem piegājieniem. Vispirms javu **weber.therm plus ultra** uzliek uz loksniem ar rokām vai mehāniski 2-3mm biezā slānī, uzreiz svaigajā javā iestrādājot stiklašķiedras sietu (>160 gr/m²). Sietam jāveido vismaz 10cm pārslaidumu. Sietu var novietot gan horizontāli, gan vertikāli. Kad siets ir iestrādāts, uzklāj vēl vienu izlīdzinošo kārtu ar javu **weber.therm plus ultra** ar biezumu 2mm. Kopējais armējošā slāņa biezums jābūt vismaz 5mm.

Darba vide

- Apmetuma iestrādes laikā un nākamo 48 stundu laikā darba vides temperatūrai jābūt vismaz + 5°C.
- Veicot darbus rekomendējam izmantot personiskās aizsardzības līdzekļus un ievērojiet drošības rekomendācijas no produkta drošības datu lapas.

Tehniskā informācija

Patēriņš	Kooltherm k5 pielīmēšanai armēšanas slāņa izveidei	5 kg/m² 7-8 kg/m²
Kārtas biezums	armējošā slāņa izveidei fasāžu sistēmā weber.therm plus ultra	5-8 mm
Pievienojamais ūdens daudzums		8 litri/30kg
Ūdens tvaika difūzijas pretestība μ		≤ 25
Ūdens absorbcijas koeficients W		< 0.5 kg / m² · vh
Stiprības klase		CS IV
Kapilārā ūdens absorbcija		W2
Iepakojums		30 kg
Derīguma termiņš		12 mēneši no ražošanas datuma



Produkta priekšrocības



Pastiprināts
ar šķiedrām



Elastīgs



Kooltherm K5
siltumizolācijas
lokšņu
pielīmēšanai
un apmēšanai



Iestrādājams
ar rokām
vai mehāniski

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.lvweber

