

weber LR Spray, 15 l



- Īpaši gluda virsma, kas vienkāršo gala apdari
- Iestrādājams ar rokām vai mehāniski
- Gatava iestrādei, lieliski slīpējama
- Ar dolomīta marmora pildvielu maksimālam baltumam
- Piemērots ģipškartona, kokskaidu plātņu, cementa un ģipša apmetuma pamatnēm

APRAKSTS

Gatavā mehāniski iestrādājama nobeiguma špaktele iekšdarbiem visa veida virsmām sausās telpās, sienām un griestiem. Augstākas kvalitātes dolomīta marmora pildviela nodrošina maksimālu baltumu un lielisku uzklāšanās spēju. Saistviela: lateksa polimērs. Krāsa: balta.

PIELIETOJUMS

weber LR Spray ir apdares tepe sienām un griestiem sausās telpās.

IEROBEŽOJUMI

- Produkts nav piemērots grīdas izlīdzināšanai
- Produkts nav piemērots mitrām telpām – vannas istabām, dušas telpām un saunām
- Produkts nav piemērots ģipškartona šuvju aizpildīšanai

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai, izlīdzinātai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām. Logi un citas virsmas, kas netiek pārklātas, rūpīgi jāaizsargā. Temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5°. Ļoti sausas un porainas virsmas jāsamitrina.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	1 l/m ² /mm
Frakcijas (grauda) lielums	< 0,3mm
Ieteicamais kārtas biezums	1-3mm
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Žūšanas laiks	1-2 dienas (atkāribā no kārtas biezuma, temperatūras un ventilācijas)
Krāsa	balta
Derīguma termiņš	12 mēneši (sargāt no tiešas saules iedarbības un sasaldēšanas)
Iepakojums	15L (21kg)

IESTRĀDE

Ja virsma tiek izlīdzināta daļēji, materiālu uzklāj ar rokām, izmantojot špakтели. Pilnai virsmas izlīdzināšanai materiālu var uzklāt gan mehāniski, gan ar rokām, izmantojot lielā izmēra špakтелиapstīņu. Mehāniskās iestrādes gadījumā, špaktele tiek izsmidzināta uz lielās virsmās tā, lai to būtu iespējams izlīdzināt 10-20 min. laikā. Pārpalikušo materiālu savāc maisīšanas piltuvē un izmanto vēlāk. Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē. Slīpēšanai jāizmanto smilšpapīrs P150-180. Pirms nākošas apstrādes virsma jāatbrīvo no putekļiem.

PĀRKLĀJUMS

Pēc 1-2 dienas kad špaktele ir pilnība nožuvusi, virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm. Pirms tam rekomendējam nogruntēt ar weber SAD-54 grunti. Nošpaktelētu ar weber LR Spray virsmu var arī atstāt bez nobeiguma apdares, piemēram uz griestiem. Pateicoties marmora pildvielai nošpaktelēta virsma paliek balta.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Instrumenti jāmazgā ar ūdeni uzreiz pēc darba. Pie slīpēšanas putekļi kairina acis, elpošanas sistēmu un ādu. Izmantojiet aizsargbrilles, respiratorus, cimodus vai aizsargkrēmu. Izvairieties no putekļu ieelpošanas. Ādas kairinājuma gadījumā nekavējoties nomazgāt ādu ar ziepjūdeni. Ja materiāls nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vajadzības gadījumā konsultējieties ar ārstu.

IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Plastmasas iepakojuma sastāvs ir derīgs atkārtotai pārstrādei, to var nodot atkritumu pārstrādes punktos.